


Dicas de medição

A SANITA-BIDÉ adequa-se praticamente a todas as sanitas em forma padrão e alongadas.

Para verificar se a SANITA-BIDÉ se adapta à sua sanita e qual o melhor modelo, tenha os seguintes requisitos em consideração:



Comprimento da sanita


O comprimento da sanita é a distância medida a partir do tanque/cisterna ou parede (se tiver uma sanita com tanque encastrado/embutido na parede) até à extremidade frontal da sanita.

Veja a Linha-A.

A distância deve ser pelo menos 48,5 cm.

O ideal é a partir de 51,5 cm.

Se o autoclismo exterior estiver separado da sanita, montado na parede conectado com tubo, a sanita também pode ser mais curta, a partir 44 cm serve.



A cerâmica deve ser plano, não pode ter irregularidades ou orifícios na superfície de suporte superiores. Em alguns casos temos soluções para isso, contacte-nos.

Irá encaixar devidamente?

A LINHA-C é a pequena linha vertical que vai do ponto central onde os parafusos são colocados até à cisterna. Se tiver uma sanita com tanque encastrado (embutido na parede), esta é a distância até à parede. Quando a distância é 4,5 cm ou mais, os bidés no nosso portefólio encaixarão devidamente.

Qual o modelo da SANITA-BIDÉ?

Meça a distância da LINHA-B entre os furos de montagem contínuos ou cegos.

Se a distância se encontrar entre 13 cm e 16 cm todos modelos encaixam na sua sanita.

Se tiver entre 19 cm e 22 cm só os modelos NB-660 e NB-770 encaixam na sua sanita.

De 22 a 31 cm, temos soluções através de uma placa de adaptação de aço inoxidável.